

## УПАКОВЩИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ фирмы Novem Sealer (Голландия)


Устройство для запечатывания горловины пакета. Упаковщик обеспечивает сохранность продукта и презентабельный вид.



**Принцип работы:** Укладывание изделий в пакеты происходит вручную. Далее край пакета, движением сверху вниз по вертикальному вырезу в центре упаковщика, закрывается пломбой. Пломба состоит из двух компонентов: лента-скотч и лента-бумага. Закрытый пакет невозможно вскрыть, не нарушив бумажной наклейки, что обеспечивает сохранность продукта.

**Внимание!** Нельзя закрывать пакеты движением снизу вверх – это может послужить причиной поломки упаковщика.

### Заправка упаковщика:



Лента скотч



Лента бумага

1. Раскройте пластиковую крышку «4» с помощью защелок «1».
2. На левый держатель «2» закрепите бумажный рулончик.
3. Бумажную ленту расположите так, чтобы край ленты был сверху прижима «3».
4. На правый держатель «5» закрепите рулончик скотча так, чтобы клеящая сторона была сверху.
5. Ленту скотча поместите между корпусом клипсатора «7» и центральным колесом «6» так, чтобы лента-скотч была намотана на колесо сверху на пол-оборота (как показано на рисунке).
6. Склейте края скотча и рулона бумаги между собой.
7. Закройте пластиковую крышку «4» до щелчка защелок «1».