

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ МОДЕЛИ L8 И L9



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Внимательно изучите следующую инструкцию и сохраните ее в надежном месте для дальнейшего использования.
- Все действия, описанные в данном руководстве должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими стандартами безопасности.

- Оборудование разработано в соответствии с директивой 89/336/ЕС и дополнения 93/68/ЕС к ней.

Данное устройство эксклюзивно сконструировано для расстойки теста и подогрева продуктов и предназначено для профессионального использования.

УСТАНОВКА

Расположение:

Шкаф устанавливается в проветриваемом помещении на расстоянии минимум 3 см от стены. Перед использованием оборудования удалите защитную пленку с внешних стенок камеры.

Соединение с электрической сетью:

Устройство предназначено работы под напряжением 220В.

В случае замены силового кабеля, используйте кабель, устойчивый к температуре выше 40° С.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для запуска устройства включите термостат. Температуру внутри шкафа можно отрегулировать до 90° С.

УВЛАЖНИТЕЛЬ:

Чтобы избежать пересыхания продукта во время расстойки, наполните водой емкость, расположенную на дне расстоечного шкафа, и отрегулируйте температуру при помощи ручки термостата. Оранжевая лампочка LED укажет, что расстоечный шкаф приведен в режим эксплуатации.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ:

ВО ВРЕМЯ ОЧИСТКИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВОДА НЕ ПОПАДАЕТ НА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ.

ВАЖНО:

Отсоедините устройство от источника питания перед проведением операций по очистке и обслуживанию.

-Вымойте наружные стенки из нержавеющей стали с применением неабразивных средства. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** средства, содержащие хлор;

-Не используйте ткань для очистки или моющие средства, содержащие абразивные включения;

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед проведением обслуживания отсоедините прибор от электрической сети. Данная машина проста в эксплуатации и не требует специального обслуживания: достаточно периодически проверять состояние кабелей и нагревательных элементов. В случае замены, используйте только оригинальные части.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение модификаций в оборудование, не меняя при этом его основных характеристик.